SEW











Servo-redutor planetário PSF..

Edição 06/2006 11405449 / PT

Instruções de Operação





Índice



1	Nota	Notas importantes sobre as instruções de operação5						
	1.1	Notas	importantes e uso recomendado	5				
		1.1.1	Parte integrante do produto	5				
		1.1.2	Uso recomendado					
		1.1.3	Pessoal qualificado					
		1.1.4	Responsabilidade em caso de defeitos					
		1.1.5	Nomes dos produtos e marcas					
	1.2		agem					
	1.3	Explic	ação dos símbolos	7				
2	Info	rmaçõ	es de segurança	8				
	2.1	Notas	preliminares	8				
	2.2	Inform	nação geral	8				
	2.3	Trans	oorte / armazenamento	9				
	2.4	Instala	ação / montagem	9				
	2.5		ação em funcionamento / operação					
	2.6		cção / manutenção					
		•						
3	Kit d	de entr	ega e estrutura da unidade	11				
	3.1	Versõ	es e opções	11				
	3.2	Desig	nação da unidade e chapa de características	12				
		3.2.1	Exemplo: Designação da unidade servo-redutor planetário PSF					
			com adaptador EPH	12				
		3.2.2	Exemplo: Código de encomenda para o servo-moto-redutor					
			planetário PSF					
	3.3		ura do redutor					
		3.3.1	Estrutura geral dos servo-redutores planetários monoestágio					
		3.3.2	Estrutura geral dos servo-redutores planetários monoestágio					
		3.3.3 3.3.4	Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios					
		3.3.5	Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios					
		3.3.6	Estrutura geral dos servo-redutores planetários monoestágio					
		3.3.7	Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios					
		3.3.8	Estrutura geral dos adaptadores para os servo-redutores planetários	22				
1	Inet	alacão	mecânica	23				
•	4.1	-	de começar, assegure-se que					
	4.1		quisitos para a instalaçãoquisitos para a instalação					
	4.3		nentas necessárias / meios auxiliares					
	4.4		ação do redutor					
	4.5		ação numa máquina					
	4.6		gem dos elementos de saída em veios sólidos					
		4.6.1	Montagem com chaveta					
		4.6.2 4.6.3	Montagem sem chaveta Evitar cargas radiais elevadas, não permitidas					
		4.6.4	Anel de centragem interno e externo em redutor de flange bloco					
		4.6.5	Instruções de montagem					
	4.7		gem de acoplamentos					
	4.8		gem do motor com adaptador EPH					
		4.8.1	Sequência da montagem					
		4.8.2	Peso máximo permitido para os motores					
	4.9		ontagem do motor do adaptador EPH					
		4.9.1	Desmontagem do motor do adaptador EPH					







5	Cold	ocação	o em funcionamento	34
	5.1	Partic	ularidade da posição de montagem M2	34
	5.2	Medir	a temperatura do óleo e das superfícies	34
		5.2.1	Medir a temperatura da superfície	34
		5.2.2	Determinar a temperatura do óleo	35
6	Insp	ecção	e manutenção	36
	6.1	Manut	tenção	36
	6.2	Perío	dos de substituição do lubrificante	37
		6.2.1	Quantidades de óleo consoante a posição de montagem	38
7	Ano	malias	s durante a operação	39
	7.1	Servi	ço de Apoio a Clientes	39
	7.2	Anom	alias e soluções	39
	7.3	Envio	para reparação	40
8	Lub	rifican	tes	41
	8.1	Inforn	nação geral	41
	8.2	Tabela	a de lubrificantes para o redutor	41
	8.3	Tabela	a de lubrificantes para a indústria alimentar (agro alimentar)	42
9	Posi	ições	de montagem	43
	9.1	Inforn	nação geral sobre posições de montagem	43
		9.1.1	Símbolos utilizados	
	9.2	Posiç	ões de montagem de servo-motores com redutor planetário	44
		9.2.1		
		9.2.2	PSBF112-912	45
10	Ane	хо		46
	10.1	Índice	e de abreviaturas	46
	10.2	Índice)	47



1 Notas importantes sobre as instruções de operação

1.1 Notas importantes e uso recomendado

1.1.1 Parte integrante do produto

As instruções de operação são parte integrante dos servo-redutores planetários PSF.. e incluem informações importantes para a operação e manutenção das unidades. As instruções de operação destinam-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em funcionamento e manutenção dos servo-redutores planetários PSF..

1.1.2 Uso recomendado

O uso recomendado remete para o procedimento especificado nas instruções de operação.

Os servo-redutores planetários PSF.. são unidades operadas com motores e destinadas ao uso em sistemas industriais e comerciais. Cargas divergentes dos valores permitidos ou a utilização dos servo-redutores planetários PSF.. fora de sistemas industriais ou comerciais só são permitidas após consulta da SEW-EURODRIVE.

No âmbito da directiva CE para máquinas 98/37/CE, os servo-redutores planetários PSF.. são componentes para integração em máquinas e sistemas. Em conformidade com a Directiva CE, é proibido colocar o equipamento em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que o produto final está em conformidade com a Directiva para Máquinas 98/37/CE.

1.1.3 Pessoal qualificado

Servo-redutores planetários PSF.. podem representar um potencial perigo para pessoas e material. Por esta razão, a montagem, a instalação, a colocação em funcionamento e a manutenção das unidades só deve ser realizada por pessoas com a devida formação e com conhecimento dos possíveis perigos.

Estas pessoas t'em que ser devidamente qualificadas para as tarefas que executam e estar familiarizadas com a montagem, a instalação, a colocação em funcionamento e a operação do produto. Para o efeito, têm que ser lidas cautelosamente as instruções de operação da unidade, em particular as informações de segurança, e garantido que as informações foram compreendidas e seguidas.

1.1.4 Responsabilidade em caso de defeitos

O manuseamento incorrecto ou outras acções não especificadas nestas instruções de operações podem afectar as características do produto. Estas acções conduzem à perda imediata dos direitos de reinvidicação da garantia face à SEW-EURODRIVE.





Notas importantes sobre as instruções de operação Reciclagem

1.1.5 Nomes dos produtos e marcas

As marcas e nomes de produtos mencionados nestas instruções de operação são marcas comerciais ou marcas registadas pelos respectivos proprietários.

1.2 Reciclagem



Respeite os regulamentos nacionais em vigor!

Elimine as várias partes separadamente de acordo com a natureza dos seus componentes e as normas nacionais em vigor, por ex.:

- Sucata de aço
 - componentes da carcaça
 - rodas dentadas
 - veios
 - rolamento de esferas
 - componentes em ferro fundido
- Sucata em alumínio
 - componentes da carcaça
 - componentes do adaptador
- Recolha o óleo usado e recicle-o correctamente.

Explicação dos símbolos



1.3 Explicação dos símbolos

Instruções de segurança e de advertência Siga sempre as instruções de segurança e de advertência contidas neste manual!



Perigo eléctrico.

Possíveis consequências: danos graves ou fatais.



Perigo eminente.

Possíveis consequências: danos graves ou fatais.



Situação perigosa.

Possíveis consequências: danos ligeiros ou danos menores.



Situação crítica.

Possíveis consequências: danos na unidade ou no meio ambiente.



Conselhos e informações úteis.



Para um funcionamento sem falhas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações destas instruções de operação. Por isso, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com a unidade!

As instruções de operação contêm informações importantes sobre os serviços de manutenção e devem, por isso, ser guardadas na proximidade da unidade.



Informações de segurança Notas preliminares

2 Informações de segurança

2.1 Notas preliminares



As seguintes informações de segurança referem-se essencialmente ao uso de redutores.

Se utilizar **moto-redutores**, é favor consultar também as informações de segurança para motores nas instruções de operação correspondentes.



Observe também as notas suplementares de segurança das várias secções destas instruções de operação.



Perigo de queimaduras!

Tocar no redutor quando este ainda não arrefeceu pode resultar em queimaduras. A superfície do redutor pode atingir temperaturas de 110 °C.

Nunca toque na superfície do redutor quando este se encontrar em funcionamento ou durante a fase de arrefecimento após o motor ter sido desligado.

2.2 Informação geral



Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados.

Em caso de danos, favor reclamar imediatamente à empresa transportadora.

Moto-redutores, redutores e motores possuem durante e após a operação:

- · partes condutoras de tensão
- · componentes móveis
- superfícies eventualmente quentes

Os seguintes trabalhos só deverão ser realizados por pessoal técnico especializado:

- instalação / montagem
- ligação
- · colocação em funcionamento
- manutenção
- reparação

Ao realizar estes trabalhos, observe as seguintes informações e documentos:

- instruções de operação e esquemas de ligações correspondentes
- · sinais de aviso e de segurança no redutor/moto-redutor
- · regulamentos e exigências específicos ao equipamento
- regulamentos nacionais e regionais de segurança e de prevenção de acidentes



Informações de segurança

Transporte / armazenamento





Ferimentos graves e avarias no equipamento podem ocorrer em consequência de:

- · utilização incorrecta
- instalação ou operação incorrectas
- remoção das tampas de protecção necessárias ou do cárter, quando tal não é permitido

2.3 Transporte / armazenamento

No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informe imediatamente a transportadora. Não coloque em funcionamento redutores danificados.

Os anéis de suspensão para o transporte estão preparados para suportar somente o peso do moto-redutor/redutor. Não podem ser colocadas cargas adicionais.

Se o moto-redutor possui dois anéis de elevação, ambos devem ser utilizados para o transporte. Neste caso, o ângulo de tracção não deve exceder 45°, em conformidade com a norma DIN 580.

Se necessário, use equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado. Antes da colocação em funcionamento, remova todos os dispositivos de fixação usados durante o transporte.



Possibilidade de danificação devido a um armazenamento incorrecto!

Se o redutor não se destinar a instalação imediata, deverá ser armazenado num local seco e sem poeiras.

2.4 Instalação / montagem

Observe as informações apresentadas no capítulo 4 "Instalação mecânica".

2.5 Colocação em funcionamento / operação

Antes de colocar a unidade em funcionamento, garanta que sejam cumpridas as seguintes condições:

- Não abdique do equipamento de monitorização e protecção. Mesmo durante o teste de ensaio.
- Os redutores não devem ser colocados em funcionamento nas seguintes condições ambientais:
 - ambientes potencialmente explosivos
 - óleos
 - ácidos
 - gases
 - vapores
 - radiações
- A temperatura ambiente tem que estar de acordo com a tabela de lubrificantes apresentada no capítulo 8 "Lubrificantes", e residir entre –20 °C e +40 °C. Por favor contacte a SEW-EURODRIVE em caso de temperaturas ambiente diferentes da gama de temperaturas permitida.
- Os redutores só devem ser colocados em funcionamento se for garantido que existe uma ventilação suficiente, a fim de se evitar uma acumulação do calor.





Informações de segurança Inspecção / manutenção



Observe também as informações apresentadas no capítulo 5 "Colocação em funcionamento".

2.6 Inspecção / manutenção

Observe as informações apresentadas no capítulo 6 "Inspecção e manutenção".



Q

3 Kit de entrega e estrutura da unidade



Para o fornecimento e elaboração do projecto consulte o catálogo "Servo-moto-redutores com folga reduzida (BSF..., PSF...)" e as instruções de operação do motor usado para accionar o redutor.

As instruções de operação para o servo-redutor planetário PSF.. podem ser baixadas do nosso site de Internet "www.sew-eurodrive.de".

3.1 Versões e opções

Servo-redutores p	Servo-redutores planetários PSF com flange de saída B5							
Tipo		Significado						
	PSF	Servo-redutor planetário com veio sólido						
PSKF		Servo-redutor planetário com veio sólido e chaveta						
	PSBF	Servo-redutor planetário com flange de bloco de acordo com EN ISO 9409						
Opções para os s	ervo-redutores	planetários PSF /PSKF /PSBF						
Tipo		Significado						
	PSF / R	Opção para folga angular reduzida. Esta opção aplica-se a todos os tipos de servo-redutores planetários.						
	PSF/M	Opção para folga angular mínima. Esta opção aplica-se a todos os tipos de servo-redutores planetários.						

Kit de entrega e estrutura da unidade

Designação da unidade e chapa de características

3.2 Designação da unidade e chapa de características

3.2.1 Exemplo: Designação da unidade servo-redutor planetário PSF.. com adaptador EPH





Fig. 1: Exemplo para um servo-redutor planetário PSF.. com adaptador EPH

54011AXX

O tipo de designação do servo-redutor planetário PSF.. com adaptador começa com a série do redutor. Um servo-redutor planetário com adaptador possui, por exemplo, o seguinte tipo de designação:



Kit de entrega e estrutura da unidade

Designação da unidade e chapa de características



Exemplo: Chapa de características do servo-redutor planetário PSF.. com adaptador




Fig. 2: Exemplo de uma chapa de características

53968ADE

 F_Ra [N] = Carga radial máx. no lado da saída F_{Re} = Carga radial máx. no lado da entrada = Relação de transmissão IM = Posição de montagem ΙP = Índice de protecção

 n_{emax} [1/min] = Velocidade máxima de entrada = Velocidade de saída n_a [1/min] $M_{\rm emax}$ = Binário máximo de entrada [Nm] M_{a} = Binário de saída [Nm]

3.2.2 Exemplo: Código de encomenda para o servo-moto-redutor planetário PSF..





Fig. 3: Exemplo para um servo-moto-redutor planetário PSF..

Q

Kit de entrega e estrutura da unidade

Designação da unidade e chapa de características

Um servo-moto-redutor planetário com freio, desbloqueador manual do freio, termistor com coeficiente de temperatura positivo e conector de ficha com uma secção transversal de conexão de 1,5 mm² possui, por exemplo, o seguinte tipo de designação:



Exemplo: Chapa de características do servo-moto-redutor planetário PSF..

```
SEW-EURODRIVE
                                     \mathbb{C}
76646 Bruchsal / Germany
Typ PSF221/RCMP50S/BP/KTY/RH1M /SB
Nr. 02.1221234388.0001.06 3~IEC34
                             Α
M_0 1,3 Nm I_0 1,7
                                 IP 65
                I<sub>max</sub> 9,0 A
U<sub>max</sub> 400 V
    6.000 r/min
                                 Iso.Kl. F
   300 Hz
                                    IM M4
Bremse 24 V
               3,1 Nm Gleichrichter
Getriebe M_{amax} 62 Nm n_{max} 750/7500 r/min
        10:1
                       Masse 4,5
Schmierstoff: CLPPG 220 / 0,035 I
            Permanentmagnet Made in Germany
```

59768ADE

Fig. 4: Chapa de características do servo-moto-redutor planetário PSF..



A chapa de características do servo-moto-redutor planetário PSF.. está fixada no servo-motor!



Estrutura do redutor



3.3 Estrutura do redutor



As figuras seguintes representam a estrutura geral dos redutores. Estas figuras servem apenas de referência como complemento às listas de peças sobressalentes. De acordo com o tamanho e a versão do redutor podem existir algumas diferenças!

Estrutura geral dos servo-redutores planetários monoestágio PSF121 / PSKF121 até PSF621 / PSKF621




Fig. 5: Estrutura geral dos servo-redutores PSF121 / PSKF121 até PSF621 / PSKF621

[1]	Suporte planetário de saída completo	[17]	Engrenagem planeta	[41]	Contra-pino
[6]	Chaveta ¹⁾	[18]	Rolo de agulhas	[46]	Composto adesivo e vedante
[7]	Porca do veio	[24]	Caixa	[56]	O-Ring
[8]	Retentor	[25]	Bujão	[58]	Anel de suspensão para o transporte ²⁾
[12]	Rolamento de rolos cónicos	[30]	Anel Nilos ³⁾	[114]	Engrenagem sol
[13]	Rolamento de rolos cónicos	[39]	Disco de segurança		

- 1) Só para PSKF121 até PSKF621
- 2) Só para PSF621 e PSKF621
- 3) Só para a posição de montagem M2



Kit de entrega e estrutura da unidade Estrutura do redutor

3.3.2 Estrutura geral dos servo-redutores planetários monoestágio PSF721 / PSKF721 até PSF921 / PSKF921




Fig. 6: Estrutura geral dos servo-redutores PSF721 / PSKF721 até PSF921 / PSKF921

nte

[1]	Suporte planetário para a saída	[16]	Veio da engrenagem planeta	[39]	Disco de segurança
[6]	Chaveta ¹⁾	[17]	Engrenagem planeta	[46]	Composto adesivo e vedante
[7]	Porca do veio	[18]	Rolo de agulhas	[56]	O-Ring
[8]	Retentor	[24]	Caixa	[58]	Anel de suspensão para o transporte
[12]	Rolamento de rolos cónicos	[25]	Bujão	[114]	Engrenagem sol
[13]	Rolamento de rolos cónicos	[30]	Anel Nilos ²⁾		

- 1) Só para PSKF721 até PSKF921
- 2) Só para a posição de montagem M2



Q

3.3.3 Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios PSF122 / PSKF122 até PSF622 / PSKF622




Fig. 7: Estrutura geral dos servo-redutores PSF122 / PSKF122 até PSF622 / PSKF622

[1]	Suporte planetário de saída completo	[30]	Anel Nilos ¹⁾	[109]	Rolamento de esferas
[6]	Chaveta ²⁾	[39]	Disco de segurança	[110]	Freio
[7]	Porca do veio	[41]	Contra-pino	[112]	Rolo de agulhas
[8]	Retentor	[46]	Composto adesivo e vedante	[113]	Engrenagem planeta
[12]	Rolamento de rolos cónicos	[55]	Disco de impulso	[114]	Engrenagem sol
[13]	Rolamento de rolos cónicos	[56]	Anel em O	[116]	Anel em O
[17]	Engrenagem planeta	[58]	Anel de suspensão para o transporte ³⁾	[118]	Cárter do estágio preliminar
[18]	Rolo de agulhas	[100]	Perno	[121]	Anel de retenção
[22]	Engrenagem sol	[105]	Disco de impulso	[122]	Disco de segurança
[24]	Caixa	[106]	Suporte planetário completo	[123]	Contra-pino
[25]	Bujão	[107]	Porca sextavada	[146]	Composto adesivo e vedante

- 1) Só para a posição de montagem M2
- 2) Só para PSKF122 até PSKF622
- 3) Só para PSF622 / PSKF622



Kit de entrega e estrutura da unidade Estrutura do redutor

3.3.4 Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios PSF722 / PSKF722 e PSF822 / PSKF822




Fig. 8: Estrutura geral dos servo-redutores PSF722 / PSKF722 e PSF822 / PSKF822

[1]	Suporte planetário para a saída	[25]	Bujão	[110]	Freio
[6]	Chaveta ¹⁾	[30]	Anel Nilos ²⁾	[112]	Rolo de agulhas
[7]	Porca do veio	[39]	Disco de segurança	[113]	Engrenagem planeta
[8]	Retentor	[46]	Composto adesivo e vedante	[114]	Engrenagem sol
[12]	Rolamento de rolos cónicos	[56]	Anel em O	[116]	Anel em O
[13]	Rolamento de rolos cónicos	[58]	Anel de suspensão para o transporte	[118]	Cárter do estágio preliminar
[16]	Veio da engrenagem planeta	[100]	Perno	[121]	Anel de retenção
[17]	Engrenagem planeta	[105]	Disco de impulso	[122]	Disco de segurança
[18]	Rolo de agulhas	[106]	Suporte planetário completo	[123]	Contra-pino
[22]	Engrenagem sol	[107]	Porca sextavada	[146]	Composto adesivo e vedante
[24]	Caixa	[109]	Rolamento de esferas		

- 1) Só para PSKF722 e PSKF822
- 2) Só para a posição de montagem M2



Q

3.3.5 Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios PSF922 / PSKF922




Fig. 9: Estrutura geral dos servo-redutores PSF922 / PSKF922

[1]	Suporte planetário para a saída	[25]	Bujão	[110]	Freio
[6]	Chaveta ¹⁾	[30]	Anel Nilos ²⁾	[111]	Veio da engrenagem planeta
[7]	Porca do veio	[39]	Disco de segurança	[112]	Rolo de agulhas
[8]	Retentor	[46]	Composto adesivo e vedante	[113]	Engrenagem planeta
[12]	Rolamento de rolos cónicos	[56]	Anel em O	[114]	Engrenagem sol
[13]	Rolamento de rolos cónicos	[58]	Anel de suspensão para o transporte	[116]	Anel em O
[16]	Veio da engrenagem planeta	[100]	Perno	[118]	Cárter do estágio preliminar
[17]	Engrenagem planeta	[105]	Disco de impulso	[121]	Anel de retenção
[18]	Rolo de agulhas	[106]	Suporte planetário	[122]	Disco de segurança
[22]	Engrenagem sol	[107]	Porca sextavada	[123]	Contra-pino
[24]	Caixa	[109]	Rolamento de esferas	[146]	Composto adesivo e vedante

¹⁾ Só para PSKF922

²⁾ Só para a posição de montagem M2

Kit de entrega e estrutura da unidade Estrutura do redutor

3.3.6 Estrutura geral dos servo-redutores planetários monoestágio PSBF221, PSBF321 até PSBF521, PSBF621 e PSBF821




Fig. 10: Estrutura geral dos servo-redutores PSBF221, PSBF321 até PSBF521, PSBF621 e PSBF821

[1]	Suporte planetário de saída	[16]	Veio da engrenagem planeta	[56]	Anel em O
[8]	Retentor	[17]	Engrenagem planeta	[57]	Porca do veio
[12]	Rolamento de esferas ¹⁾	[18]	Rolo de agulhas	[58]	Anel de suspensão para o transporte
[12]	Rolamento de rolos cónicos ²⁾	[24]	Caixa	[114]	Engrenagem sol
[13]	Rolamento de esferas ²⁾	[25]	Bujão		
[13]	Rolamento de rolos cónicos ²⁾	[46]	Composto adesivo e vedante		

¹⁾ Só para PSBF221

²⁾ Só para PSBF321 até PSBF521, PSBF621 e PSBF821



Q

3.3.7 Estrutura geral dos servo-redutores de dois estágios PSBF222, PSBF322 até PSBF522, PSBF622 e PSBF822




Fig. 11: Estrutura geral dos servo-redutores PSBF222, PSBF322 até PSBF522, PSBF622 e PSBF822

[1]	Suporte planetário para a saída	[25]	Bujão	[112]	Rolo de agulhas
[8]	Retentor	[46]	Composto adesivo e vedante	[113]	Engrenagem planeta
[12]	Rolamento de esferas ¹⁾	[56]	O-Ring	[114]	Engrenagem sol
[12]	Rolamento de rolos cónicos ²⁾	[57]	Porca do veio	[116]	O-Ring
[13]	Rolamento de esferas ¹⁾	[58]	Anel de suspensão para o transporte ³⁾	[118]	Cárter do estágio preliminar
[13]	Rolamento de rolos cónicos ²⁾	[100]	Perno	[121]	Anel de retenção
[16]	Veio da engrenagem planeta	[105]	Disco de impulso	[122]	Disco de segurança
[17]	Engrenagem planeta	[106]	Suporte planetário completo	[123]	Contra-pino
[18]	Rolo de agulhas	[107]	Porca sextavada	[146]	Composto adesivo e vedante
[22]	Engrenagem sol	[109]	Rolamento de esferas		
[24]	Caixa	[110]	Freio		

- 1) Só para PSBF222
- 2) Só para PSBF322 até PSBF522, PSBF622 e PSBF822
- 3) Só para PSBF622 e PSBF822



Kit de entrega e estrutura da unidade Estrutura do redutor

3.3.8 Estrutura geral dos adaptadores para os servo-redutores planetários





Fig. 12: Estrutura geral dos adaptadores para os servo-redutores planetários

[203]	Retentor	[223]	Rolamento de esferas	[402]	Freio
[204]	Perno	[229]	Anel de aperto	[404]	Freio
[206]	Porca sextavada	[230]	Manga do acoplamento	[442]	Flange do adaptador
[207]	Flange	[231]	Tampa de fecho	[470]	Parafuso de cabeça cilíndrica
[212]	Eixo do adaptador	[247]	Anilha equalizadora	[471]	Anilha auto-bloqueante
[216]	Composto adesivo e vedante	[399]	Tampão		



4 Instalação mecânica

4.1 Antes de começar, assegure-se que



O accionamento só pode ser instalado se:

- os dados da chapa de características do moto-redutor estiverem de acordo com a tensão de alimentação
- o accionamento n\u00e3o estiver danificado (nenhum dano resultante do transporte ou armazenamento)

4.2 Pré-requisitos para a instalação

• Os veios de saída e as superfícies da flange devem ser completamente limpos de agentes anticorrosivos, de sujidade, etc. Use um solvente comercial corrente.



Perigo de danificação do material!

Não permita que o solvente entre em contacto com os lábios de vedação dos retentores de óleo!

- O accionamento só pode ser montado se for garantido que existe uma ventilação suficiente depois da unidade ter sido instalada a fim de se evitar uma acumulação do calor.
- Em condições ambientais abrasivas, proteja os retentores do lado de saída contra o seu desgaste.

4.3 Ferramentas necessárias / meios auxiliares

- Jogo de chaves de boca
- Chave dinamométrica + conjunto de chave de fendas com um desandador hexagonal
- Dispositivo de montagem
- Eventuais elementos de compensação, como por ex., arruelas, anéis distanciadores
- Dispositivos de fixação para elementos de entrada e de saída





4.4 Instalação do redutor

O redutor só pode ser montado ou instalado na posição de montagem especificada sobre uma estrutura de suporte nivelada¹⁾, rígida e resistente a torções, pois caso contrário, poderão surgir forças adicionais elevadas não permitidas, que levarão à falha antecipada do redutor. Devem ser evitadas vibrações provenientes do meio envolvente.

Para a fixação dos servo-redutores planetários, têm que ser sempre usados **parafusos de qualidade 10.9**.




O bujão de drenagem tem que poder ser facilmente acedido!

Em caso de perigo de corrosão electro-química entre o redutor e a máquina, use elementos distanciadores plásticos com uma espessura de 2 a 3 mm. O plástico utilizado deve possuir uma resistência eléctrica $< 10^9~\Omega$. Uma corrosão electro-química pode ocorrer entre metais diferentes, como por ex. ferro fundido e aço nobre. Proteja também os parafusos com anilhas plásticas!

4.5 Instalação numa máquina

Servo-redutor planetário PSF..: Posicione os parafusos pelo lado do redutor através da flange de montagem B5

Posição de montagem M1:



57488AXX

Fig. 13: Instalação do servo-redutor planetário PSF... na máquina

[1] Parafusos da qualidade 10.9

¹⁾ Erro máximo de rugosidade permitido para montagem com flange de acordo com DIN ISO 1101.





4.6 Montagem dos elementos de saída em veios sólidos



Ao efectuar a montagem e a desmontagem evite dar pancadas no veio do redutor, pois isto poderá danificar o servo-redutor planetário e levará à perda imediata dos direitos de reclamação à garantia face à SEW-EURODRIVE.

4.6.1 Montagem com chaveta

A figura seguinte mostra um exemplo de um dispositivo de montagem para a instalação de acoplamentos [3] ou cubos nas extremidades dos veios do motor ou do redutor. É possível que possa dispensar-se a utilização do rolamento axial [2] no dispositivo de montagem.



Quando os elementos de entrada e de saída são montados nas **unidades das séries PSF..** / **PSKF..**, o **ressalto do veio** (ver pos. [1]) pode ser usado **como ponto definido de encosto**.

A unidade é fornecida com os veios de saída protegidos com um **revestimento anti- corrosão**. **Remova** qualquer revestimento de protecção contra corrosão **antes de iniciar a montagem**, usando por ex. benzina.




Fig. 14: Montagem com dispositivo montagem

[1] Ressalto do veio

- [2] Rolamento axial
- [3] Cubo de acoplamento

SEW/ EURODRIVE

1

Instalação mecânica

Montagem dos elementos de saída em veios sólidos

4.6.2 Montagem sem chaveta

A figura seguinte ilustra um exemplo de montagem de veio com ferramentas de fixação internas.



Ao utilizar ferramentas de fixação internas, garanta que as pontas dos veios estejam lisas e os veios limpos de resíduos e de massa lubrificante. Garanta que a **área de aperto** [5] esteja sempre **livre de massa lubrificante**. Caso contrário, a ligação veio/cubo poderá não funcionar devidamente.

A fim de evitar a formação de corrosão no veio, **aplique massa lubrificante** nas superfícies descobertas [4] **após a montagem**.




Fig. 15: Montagem com ferramentas de fixação internas

- [1] Ressalto do veio
- [2] Jogo de mandril interno
- [3] Elemento de saída, por ex., roda dentada ou polia
- [4] Área do veio protegida com massa
- [5] Área de aperto sem massa



06700AXX

4.6.3 Evitar cargas radiais elevadas, não permitidas

A figura seguinte mostra a disposição de montagem correcta de uma polia ou de uma roda dentada de forma a evitar excessos de carga radial.




Fig. 16: Disposição de montagem correcta de uma polia ou roda dentada

[1] Cubo



Figura A = disposição incorrecta

Figura B = disposição correcta

4.6.4 Anel de centragem interno e externo em redutor de flange bloco

A figura seguinte mostra a disposição de montagem correcta de uma ligação do veio com um anel de centragem interno e um anel de centragem externo.




Fig. 17: Exemplo de montagem para um bloco de flange PSBF..

[1] Flange bloco

[2] Polia de correia / engrenagem com anel de centragem interno

[3] Polia de correia / engrenagem com anel de centragem externo

[4] Parafusos da qualidade 12.9



- 4

Instalação mecânica

Montagem dos elementos de saída em veios sólidos

4.6.5 Instruções de montagem

Tenha em atenção as seguintes instruções de montagem:

- Use um dispositivo de montagem para a instalação dos elementos de entrada e de saída. Para o posicionamento, use o furo de centragem com rosca na ponta do veio.
- Nunca aplique polias, acoplamentos, pinhões etc. sobre o veio de saída batendolhes com um martelo, pois isto poderá danificar os rolamentos, o cárter e o veio.
- Em polias com correia, tome atenção à tensão correcta da correia (de acordo com as especificações do fabricante).
- Os elementos de transmissão de potência montados devem ser equilibrados após a montagem e não devem causar forças axiais e radiais não admissíveis (ver catálogo "Servo-moto-redutores de folga reduzida", para valores admissíveis).

Para aparafusar os elementos de saída ao servo-redutor planetário use sempre parafusos da classe de resistência 12.9. Ver tabela seguinte:

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com DIN EN ISO 4762	Classe de resistência	Binário de aperto [Nm]
M4	12.9	5.1
M5	12.9	10
M6	12.9	18
M8	12.9	43
M10	12.9	84
M12	12.9	145



A montagem é mais fácil se aquecer ligeiramente o furo do elemento de saída entre $80~^{\circ}\text{C}$ e $100~^{\circ}\text{C}$.





4.7 Montagem de acoplamentos

Os acoplamentos devem ser montados e equilibrados de acordo com a informação fornecida pelo fabricante:

- A. Folga máxima e mínima
- B. Desalinhamento axial
- C. Desalinhamento angular




Fig. 18: Folga máxima e mínima (A), desalinhamento axial (B), desalinhamento angular (C)



Atenção! Perigo de esmagamento ou de ferimento!

Os elementos de entrada e de saída, tais como polias, acoplamentos, etc., devem ter protecção contra contacto acidental a fim de evitarem ferimentos!



Instalação mecânica

Montagem do motor com adaptador EPH..

4.8 Montagem do motor com adaptador EPH..




Fig. 19: Montagem do motor com adaptador EPH..

- [1] Chave dinamométrica
- [2] Tampão
- [3] Veio do motor
- [4] Motor
- [5] Superfície polida
- [6] Cavilha de aperto
- [7] Manga do acoplamento
- [8] Anel de aperto com parafuso de sextavado interno
- [9] Eixo do adaptador
- [10] Adaptador EPH



Ao efectuar a montagem ou desmontagem do adaptador EPH.., não incline o servomotor, pois neste caso a função para a transmissão do binário pode não funcionar devidamente.



Instalação mecânica Montagem do motor com adaptador EPH..



4.8.1 Sequência da montagem

Observe a seguinte sequência para a montagem:

- O motor [4] com precisão rotacional mínima em concordância com DIN 42955 pode ser montado em qualquer posição. Proteja o encoder e os outros componentes montados.
- 2. Verifique a existência de marcas ou imperfeições nas superfícies polidas [5] do motor e do adaptador e remova-as, se necessário.
- 3. Limpe e desengordure o furo do veio oco do acoplamento [10] e do veio do motor [3].
- 4. Retire um dos quatro bujões [2].
- 5. Rode o acoplamento [10] juntamente com o anel de aperto [9] até a cabeça do parafuso de aperto [7] ficar alinhada com o furo de montagem no cárter. Desaperte a cavilha de aperto [7].
 - Em motores com escatel: Rode o escatel 90° em relação à ranhura do veio de adaptação. Para compensar o desequilíbrio recomendamos colocar meia chaveta de ajuste no escatel.
- 6. Se forem utilizadas as mangas de acoplamento [8], assegure-se que as ranhuras da manga de acoplamento [8] estão alinhadas com as ranhuras do acoplamento [10] e do anel de aperto [9].
- 7. Deslize cuidadosamente o redutor sobre o veio do motor [3].
- 8. Insira os parafusos de ligação na rosca da flange do adaptador passando-os através dos orifícios de passagem da flange do motor.
- 9. Aperte os parafusos uniformemente em cruz.
- 10. Utilize uma chave dinamométrica [1] adequada para apertar a cavilha de aperto [7] com o binário prescrito.


Tipo de adaptador	Diâmetro do veio do motor [mm]	Número de cavilhas de aperto	Binário de aperto das cavilhas de aperto [Nm]	Tamanho da chave
EPH01	≤ 11	1	10	4
EPH02	≤ 14	1	18	5
EPH03	≤ 14	1	18	5
EPH04	≤ 19	1	18	5
EPH05	≤ 24	1	43	6
EPH06	≤ 35	1	43	6
EPH07	≤ 32	1	43	6
EPH08	≤ 38	1	83	8
EPH09	≤ 42	1	83	8
EPH10	≤ 55	1	145	10

1

Instalação mecânica

Montagem do motor com adaptador EPH..

4.8.2 Peso máximo permitido para os motores



⊗ .. Centro de gravidade do motor

X .. Distância entre a flange do adaptador e o centro do motor

Fq .. Carga radial

Tipo de redutor	Tipo de adaptador EPH	X [mm]	Fq [N] ¹⁾
PSF121	EPH01/01-03	100	120
PSF122 PSF222	EPH02/04-11	120	150
	EPH01/01-03	100	120
PSF221	EPH02/04-08	120	150
PSF322	EPH03/06-14	182	157
	EPH04/12-14	182	157
PSF321	EPH04/03-14	182	157
PSF522	EPH05/14-20	290	273
	EPH04/12-14	182	157
PSF521 PSF622	EPH05/14-20	220	273
PSF722	EPH06/19	290	312
	EPH07/20-22	290	312
	EPH05/14-20	220	273
PSF621	EPH06/19	290	312
PSF822	EPH07/20-22	290	312
	EPH08/22	351	600
	EPH05/14-20	220	273
PSF721	EPH06/19	290	312
PSF922	EPH07/20-22	290	312
	EPH08/22	351	600
PSF821	EPH09/22-24	400	680
F 3F02 I	EPH10/24-25	400	680
PSF921	EPH09/22-24	400	680
F 31321	EPH10/24-25	400	680

Valores das cargas máximas para os parafusos de união com classe de resistência de 8.8. A força de peso máxima admitida do motor anexado F_{qmáx} deve ser reduzida linearmente em caso de aumento da cota de centro de gravidade x. Em caso de redução da cota de centro de gravidade x, não é admissível um aumento de F_{qmáx}.



Instalação mecânica Desmontagem do motor do adaptador EPH..



4.9 Desmontagem do motor do adaptador EPH..



Anomalia no funcionamento devido à desmontagem do adaptador por parte do cliente no servo-redutor planetário!

Nunca remova o adaptador EPH.. do servo-redutor planetário PSF.. Uma desmontagem por parte do cliente tem por consequência o mau funcionamento do servoredutor planetário PSF.. e consequente perda do direito à reclamação da garantia.

Desmontagem do motor do adaptador EPH.. 4.9.1

- 1. Desligue o accionamento
- 2. Segure a carga
- 3. Desligue a tensão do motor
- 4. Deixe o accionamento arrefecer suficientemente
- 5. Desaperte a cavilha de aperto
- 6. Desaperte os parafusos de ligação entre motor e adaptador
- 7. Remova o motor sem o inclinar nem forçar



Colocação em funcionamento

Particularidade da posição de montagem M2

5 Colocação em funcionamento

Controle se o sentido de rotação está correcto sem ter o equipamento acoplado à máquina. Escute e verifique se existem ruídos anormais à medida que o veio roda.



Fixe as chavetas ao veio durante o teste de ensaio sem elementos de saída. Não abdique do equipamento de monitorização e protecção mesmo durante o teste de ensaio.

Desligue o moto-redutor sempre que ocorra uma alteração no funcionamento normal (por ex., ruídos ou vibrações anormais). Determine a causa do problema; se necessário, contacte a SEW-EURODRIVE.

Redutores com adaptador de motor Em caso de redutores isolados com adaptador ou montagem com veio de entrada, é necessário garantir que os valores especificados na documentação do projecto do redutor não sejam excedidos. Não pode haver risco de sobrecarga do redutor.

Moto-redutores operados por conversor

A parametrização do conversor deve impedir a sobrecarga do redutor. Consulte a documentação do projecto para saber os dados de potência admissíveis para o redutor.

5.1 Particularidade da posição de montagem M2



Na posição de montagem M2 deve ser levado em consideração, que durante a primeira colocação em funcionamento, o redutor só pode funcionar a 50 % da velocidade máxima durante as primeiras 24 horas de operação.

5.2 Medir a temperatura do óleo e das superfícies



Os dados da temperatura máxima da superfície indicados na chapa de características são baseados em medições em condições ambientais e de instalação normais. Mesmo alterações mínimas destas condições, por ex., redução do espaço de montagem, podem ter um grande impacto na temperatura.

5.2.1 Medir a temperatura da superfície

Durante a colocação em funcionamento do redutor, é obrigatório efectuar uma medição da temperatura da superfície em estado de carga máxima. A medição pode ser efectuada com termómetros disponíveis no comércio da especialidade.

A temperatura da superfície deve ser medida na transição entre o redutor e o adaptador, no ponto em que a posição da caixa de terminais impede uma ventilação pelo ventilador do motor. A temperatura máxima da superfície é atingida após aprox. 3 horas e não deve exceder uma diferença de 70 K em relação à temperatura ambiente.



O accionamento deve ser imediatamente parado caso seja ultrapassada uma diferença de 70 K em relação à temperatura ambiente. Nesse caso, é fundamental contactar a SEW-EURODRIVE.



Colocação em funcionamento

Medir a temperatura do óleo e das superfícies



5.2.2 Determinar a temperatura do óleo

A temperatura do óleo deve ser medida para determinar os intervalos de substituição do lubrificante descritos no capítulo "Inspecção e manutenção". Para tal, é necessário medir a temperatura no lado inferior do redutor. Ao valor medido é necessário adicionar 10 K. Com este valor de temperatura, determine o intervalo para a substituição do lubrificante.



6 Inspecção e manutenção

6.1 Manutenção

Os servo-redutores planetários PSF.. foram projectados para uma alta durabilidade se operados de acordo com a utilização recomendada segundo o catálogo. Os componentes de desgaste são uma excepção (por ex., os rolamentos, os retentores para a aplicação específica e o lubrificante).

Os seguintes trabalhos de manutenção apresentados na tabela abaixo devem ser realizados para os servo-redutores planetários PSF..

Frequência	Que fazer?	
Cada 3000 horas de funcionamento, pelo menos de seis em seis meses	 Verifique os ruídos durante o funcionamento (eventuais danos nos rolamentos) Controlo visual do adaptador (fuga) Controlo visual das vedações (fuga). Se detectar fugas, contacte o nosso Serviço de Apoio a Clientes. 	
Variável (dependente de factores externos)	 Retoque ou substitua o revestimento de protecção contra corrosão da superfície 	
Dependendo das condições de operação, mas pelo menos a cada 5 anos	 Substitua o óleo sintético Retoque ou substitua o revestimento de protecção contra corrosão da superfície 	
A cada 25000 a 30000 horas de funcionamento	Substitua a massa dos rolamentosSubstitua os retentores de óleo	



Mistura de lubrificantes!

Não misture o lubrificante de fábrica com outros lubrificantes.






6.2 Períodos de substituição do lubrificante

Os servo-redutores planetários PSF.. podem ser utilizados em ambientes com uma gama de temperaturas entre $-20~^{\circ}\text{C}$ e $+40~^{\circ}\text{C}$.

Na tabela seguinte são apresentados os períodos de substituição do lubrificante para a gama de temperaturas mencionada.



06714AXX

- [1] Horas de funcionamento
- [2] Temperatura do banho de óleo em regime permanente
- Valor médio por tipo de lubrificante a 70 °C



Consulte o capítulo 8 para mais informações sobre os lubrificantes.



Inspecção e manutenção Períodos de substituição do lubrificante

6.2.1 Quantidades de óleo consoante a posição de montagem

Servo-redutor planetário PSF	Montagem com adaptador – Quantidade de abastecimento em litros [l]			Montagem directa – Quantidade de abastecimento em litros [l]		
Tipo	M1 (M3, M5, M6)	M2	M4	M1 (M3, M5, M6)	M2	M4
121	0.023	0.025	0.023	0.023	0.037	0.023
122	0.035	0.056	0.054	0.035	0.068	0.054
221	0.035	0.052	0.035	0.035	0.063	0.035
222	0.045	0.075	0.085	0.045	0.085	0.085
321	0.070	0.100	0.070	0.070	0.120	0.070
322	0.095	0.170	0.190	0.095	0.185	0.190
521	0.140	0.215	0.150	0.140	0.245 (0.270)*	0.150
522	0.200	0.360	0.395	0.200	0.380	0.395
621	0.300	0.465	0.320	0.300	0.500 (0.550)*	0.320
622	0.410	0.680	0.780	0.410	0.710	0.780
721	0.600	0.930	0.650	0.600	1.060	0.650
722	0.750	1.230	1.645	0.750	1.280	1.645
821	1.000	1.750	1.350	-	_	_
822	1.550	2.550	3.350	1.550	2.640	3.350
921	1.400	2.450	1.900	-	_	_
922	2.050	3.500	4.350	2.050	3.650	4.350

Servo-redutor planetário PSBF	Montagem com adaptador – Quantidade de abastecimento em litros [I]			Montagem directa – Quantidade de abastecimento em litros [l]		
Tipo	M1 (M3, M5, M6)	M2	M4	M1 (M3, M2 M5, M6)		M4
221	0.025	0.040	0.025	0.025	0.051	0.025
222	0.035	0.061	0.060	0.035	0.074	0.060
321	0.050	0.073	0.055	0.050	0.090	0.055
322	0.075	0.140	0.135	0.075	0.150	0.135
521	0.100	0.150	0.110	0.100	0.175 (0.200)*	0.110
522	0.150	0.295	0.280	0.150	0.315	0.280
621	0.200	0.320	0.190	0.200	0.360 (0.410)*	0.190
622	0.300	0.540	0.500	0.300	0.570	0.500
821	0.600	1.100	0.800	-	-	-
822	1.100	1.900	2.100	1.100	2.000	2.100

^{*)} Quantidade de abastecimento para montagem directa de servo-motores CFM90

Servo-redutores planetários PSF e PSBF	Tolerância da quantidade de abastecimento em litros [l]
121/122	± 0.001
221/222	± 0.001
321/322	± 0.002
521/522	± 0.005
621/622	± 0.005
721/722	± 0.010
821/822	± 0.010
921/922	± 0.010



Anomalias durante a operação Serviço de Apoio a Clientes



7 Anomalias durante a operação

7.1 Serviço de Apoio a Clientes

Caso necessite do nosso Serviço de Apoio a Clientes, indique sempre os seguintes dados:

- · Informações completas da chapa de características
- · Tipo e natureza do problema/anomalia
- Quando e em que circunstâncias ocorreu a anomalia
- Possível causa do problema

7.2 Anomalias e soluções

Problema	Causa possível	O que fazer		
Ruído de funcionamento invulgar e irregular	 Ruído de engrenagens / trituração: Danos nos rolamentos Ruído de batimento: Irregularidades nas engrenagens 	Contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
	Ajuste do controlador	Verifique os parâmetros do conversor		
Derrame de óleo	Junta com defeito ou pseudo-fuga ¹⁾	Contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
Lubrificante sai para fora do adaptador	Junta com defeito ou pseudo-fuga ¹⁾	Contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
Diferença da temperatura em relação à temperatura ambiente > 70 K	Ventilação insuficiente	Garanta uma ventilação desobstruída e/ou contacte o Serviço de Apoio a Clientes		
	Velocidade/binário demasiado alto	Verifique a configuração e/ou contacte o Serviço de Apoio a Clientes		

Uma fuga temporária causada por massa lubrificante excessiva entre o lábio de vedação e o lábio de protecção. A massa lubrificante em excesso sai para fora como pseudo-fuga.



Anomalias durante a operação

Envio para reparação

7.3 Envio para reparação

Por favor contacte o serviço de assistência da SEW caso não consiga ultrapassar uma anomalia ou irregularidade.



Quando enviar uma unidade para reparação, é favor indicar a seguinte informação:

- Número de série (→ chapa de características)
- Designação da unidade
- · Número do código de assistência
- Descrição breve da aplicação
- · Tipo da anomalia
- · Circunstâncias em que a anomalia ocorreu
- Sua opinião sobre as causas da anomalia
- Quaisquer acontecimentos anormais, etc. que tenham precedido à anomalia



8 Lubrificantes

8.1 Informação geral

Se nada for estipulado, a SEW-EURODRIVE fornece os redutores com o lubrificante apropriado para o tipo e para a posição de montagem do redutor. Para a encomenda de um accionamento, é importante indicar a posição de montagem (M1...M6). O lubrificante sintético utilizado alcança, em condições de operação normais, uma vida útil de aproximadamente 5 anos. Em caso de esforços maiores, por ex., temperaturas mais elevadas, é necessário proceder a uma mudança do óleo de acordo com os períodos de lubrificação especificados na página 37.



Os redutores são fornecidos pela SEW-EURODRIVE com a quantidade de óleo indicada para a posição de montagem especificada. Em caso de alteração da posição de montagem é necessário adaptar a quantidade de óleo à nova posição. Uma posição de montagem só pode ser modificada após consulta prévia à SEW-EURODRIVE. Caso contrário é perdido o direito à reclamação da garantia.



 Os servo-redutores planetários PSF.. da SEW-EURODRIVE são fornecidos exclusivamente com lubrificantes sintéticos.



Consulte o capítulo 6.2 para mais informações sobre os períodos de substituição dos lubrificantes.

A tabela de lubrificantes seguinte indica os lubrificantes permitidos para os servo-redutores planetários PSF.. da SEW-EURODRIVE.

8.2 Tabela de lubrificantes para o redutor

PSF	Temperatu ° C -20 0	+20 +40 +60	DIN ISO	ISO	Óleo	Massa lubrificante para os rolamentos
	- 20	+ 40	CLP PG 220 ¹⁾	VG 220	Klübersynth GH6-220	Klüber Petamo GHY 133 N

57375APT

1) CLP PG = Poliglicol





Lubrificantes

Tabela de lubrificantes para a indústria alimentar (agro alimentar)

8.3 Tabela de lubrificantes para a indústria alimentar (agro alimentar)

PSF	Temperatur ° C -20 0		ISO	Óleo	Massa lubrificante para os rolamentos
	-20	+40	VG 460	Klübersynth UH1 6-460	Aral Eural Grease EP2

57980APT

9 Posições de montagem

9.1 Informação geral sobre posições de montagem

No caso dos servo-redutores planetários, a SEW-EURODRIVE distingue entre posições de montagem M1 a M6. A figura abaixo mostra a disposição espacial do redutor no espaço para as posições de montagem M1 a M6.




Fig. 20: Representação das posições de montagem M1 até M6 para servo-redutores planetários PSF..

9.1.1 Símbolos utilizados

A tabela seguinte mostra os símbolos que são utilizados nas páginas de posições de montagem e o seu significado:


Símbolo	Significado
3	Posição da entrada de cabos "normal"

Posições de montagem


Posições de montagem de servo-motores com redutor planetário


9.2 Posições de montagem de servo-motores com redutor planetário

9.2.1 PSF112-912




58 001 00 03







3 → Página 43

9.2.2 PSBF112-912




58 002 00 03





 $\textbf{3} \rightarrow \text{Página 43}$



10 Anexo

10.1 Índice de abreviaturas

Abreviatura	Definição / Significado
PSF	Servo-redutor planetário [inglês: Planetary Servo Flange]
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm (Norma europeia)
ISO	International Organisation for Standardization • A organização ISO cria normas ISO que devem ser adoptadas sem alterações pelos estados membros.
SW	Schlüsselweite (tamanho da chave)





10.2 Índice

A
Adaptador EPH12, 30
Advertências7
Ajuste do controlador39
Anel de centragem
Externo27
Interno27
Anel de centragem externo27
Anel de centragem interno27
Anomalias durante a operação39
Anomalias, operação39
С
Cargas radiais27
Chapa de características
Servo-moto-redutor planetário PSF14
Chave dinamométrica23
Código de encomenda
Servo-redutor planetário PSF13
Colocação em funcionamento34
Conversor
D
Desalinhamento angular29
Desalinhamento axial29
Designação da unidade12
Desmontagem33
Desmontagem do motor33
Dispositivo de monitorização34
Dispositivo de montagem23
Dispositivo de protecção34
E
Eliminação de anomalias39
Estrutura
Adaptador22
Redutor15
Estrutura do redutor
F
Ferramentas
Flange bloco27

l Íadiaa da abus datuus	40
Índice de abreviaturas	
Informações de segurança	
InspecçãoInstalação	. 30
Instruções	28
Redutor	
Sequência	
Instalação mecânica	
Instalação numa máquina	
Instalação, pré-requisitos	
Instruções, montagem	
Irregularidades	
_	
L Lubrificante	
Períodos de substituição	37
Quantidade	
Lubrificantes40,	
•	• •
M	
Manutenção	
Máquina, instalação do redutor	
Medir a temperatura da superfície	
Medir a temperatura do óleo Meio auxiliar	
	. 23
Montagem Acoplamentos	20
Com chaveta	
Elementos de saída em veios sólidos	
sem chaveta	
Montagem do motor com adaptador EPH	
Moto-redutores	
Motor, desmontagem	
N	
Número de série	40
	. 40
0	_
Óleo usado	
Opções de acessório	. 11
P	
Períodos de substituição, lubrificante	. 37
Peso máximo, motores	. 32
Posições de montagem	
Servo-moto-redutor planetário	
Pré-requisitos para a instalação	
Protecção contra contacto acidental	
Pseudo-fuga	. 39



Índice

R	
Reciclagem	6
Redutor, instalação	24
Reparação	40
Responsabilidade em caso de defeitos	5
s	
Sequência da montagem	31
Serviço de Apoio a Clientes	39
Sucata	
Aço	6
Alumínio	6

Т	
Tabela de lubrificantes para o redutor	41
Tipos	11
Transporte	9



Alemanha			
Direcção principal Fábrica de produção Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel.+49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Assistência Centros de competência	Região Centro Redutores/ Motores	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel.+49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de
	Região Centro Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel.+49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	Tel.+49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	Tel.+49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de München)	Tel.+49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	Tel.+49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hotline/Serviço de Assistência 24-horas		+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência na Alemanha.		

França			
Fábrica de produção Vendas Assistência técnica	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência em França.		



África do Sul			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za
	Cidade do cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Algéria			
Vendas	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84
Argentina			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Austrália			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
	Townsville	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814	Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bruxelas	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Brasil			
Fábrica de produção Vendas Assistência técnica	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Para mais endereg	ços consulte os serviços de assistência no Brasil.	





51

Darlar faile			
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@mbox.infotel.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Serviços de assistência eléctrica Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Canadá			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca I.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência no Canad	á.
Chile			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica de produção Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew-eurodrive.com.cn
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Columbia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36





Craésia			
Croácia		1/01/25//01	T
Vendas Assistência técnica	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Dinamarca			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Eslóvénia			
Vendas Assistência técnica	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Estónia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Mustamäe tee 24 EE-10620 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231
EUA			
Fábrica de produção Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Linhas de montagem Vendas	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
Assistência técnica	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência nos EUA.	
Finlândia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 7806-211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabun			
Vendas	Libreville	Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12





Grã-Bretanha			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Grécia			
Vendas Assistência técnica	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Húngria			
Vendas Assistência técnica	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
India			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi • Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com mdoffice@seweurodriveindia.com
Escritórios técnicos	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Vendas Assistência técnica	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Itália			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp





Letónia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Líbano			
Vendas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt
Luxemburgo			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malásia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 richard.miekisiak@premium.net.ma
México			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Queretaro	SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrail Queretaro C.P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Noruega			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Baixos			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Rotterdão	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu






Perú			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polónia			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Roménia			
Vendas Assistência técnica	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Rússia			
Vendas	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn
Sérvia e Montenegro			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 + 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 dipar@yubc.net
Singapura			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybnicna 40 SK-83107 Bratislava	Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 http://www.sew.sk sew@sew-eurodrive.sk
	Zilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Zilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk



0			
Suécia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Suiça			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Basileia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76 tms@tms.com.tn
Turquia			
Linhas de montagem Vendas Assistência técnica	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163/164 + 216 3838014/15 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrânia			
Vendas Assistência técnica	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Linha de montagem Vendas Assistência técnica	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net





















O mundo em movimento ...

Com pessoas de pensamento veloz que constroem o futuro consigo.

Com uma assistência após vendas disponível 24 horas sobre 24 e 365 dias por ano. Com sistemas de accionamento e comando que multiplicam automaticamente a sua capacidade de acção.

Com uma vasta experiência em todos os sectores da indústria de hoje. Com um alto nível de qualidade, cujo standard simplifica todas as operações do dia-a-dia.

SEW-EURODRIVE o mundo em movimento ...







Com uma presença global para rápidas e apropriadas soluções. Com ideias inovadoras que criam hoje a solução para os problemas do futuro. Com acesso permanente à informação e dados, assim como o mais recente software via Internet.







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

 \rightarrow www.sew-eurodrive.com